



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Porsche Boxster Bj. 97-

Art.Nr.:

**POK000 / 005**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole auf den Rand des Cockpits rechts neben den Ablagefächern aufsetzen, wobei das Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt wird.
- Unten durch die Vertiefung mittels Blechschraube befestigen.