



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Clio Bj. 99-00

Art.Nr.:

REK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Verkleidung des Schalthebels abnehmen.
- Die Konsole neben dem Schalthebel aufsetzen und das Blech um die Kante umbiegen.
- Das andere Blech im unteren Bereich ebenfalls um die untere Kante des Mitteltunnels umbiegen.
- Die Verkleidung des Schalthebels wieder einsetzen.