



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Laguna II Bj. 01-

Art.Nr.:

REK220 / 225

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben der Heizungsschaltergruppe aufsetzen, wobei das linke Blech der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt werden kann (siehe Pfeil).
- Konsole exakt so positionieren, daß der Aschenbecher und die Radioabdeckklappe ordnungsgemäß funktionieren.



Abbildung 2:

- Das untere Blech der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante umbiegen (siehe Pfeil).



Abbildung 3:

- Einbaufertiger Zustand.