



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Clio II Bj. 01-

Art.Nr.:

REK250 / 255

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Radio etwas herausziehen und das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben dem Radio ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Das obere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole greift in den Radioschacht.



Abbildung 3:

- Das obere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole im Radiobereich wird mit dem Radio eingeklemmt.
- Die beiden Bleche im Handschuhfachbereich mittels Blechschrauben befestigen (siehe Pfeile).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Clio II Bj. 01-

Art.Nr.:

REK250 / 255

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das Handschuhfach schließen.