



### Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Das Handschuhfach öffnen.



**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio auf dem Armaturenbrett aufsetzen.
- Dabei die beiden Bleche auf der unteren Seite der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung eindrücken.



**Abbildung 3:**

- Das linke Blech der Konsole (siehe Pfeil) greift in den senkrechten Spalt der Armaturenverkleidung rechts neben dem Radio.

**WAECO**  
mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

Einbauanleitung für Telefonkonsole  
Rover 75 Bj. 99-

Art.Nr.:

**ROK100 / 105**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Apr-05

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Das Handschuhfach schließen.