



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Skoda Fabia

ohne Getränkehalter

Bj. 00-

Art.Nr.:

SKK030 / 035

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Rahmen um die Heizungsgruppe und die Blende rechts neben dem Radio.
- Öffnen Sie das Handschuhfach.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen, wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Dabei fasst das rechte grade Blech in den Spalt zwischen Handschuhfachkasten und Armaturenbrett.
- Die beiden gewinkelten Bleche an der linken Seite der Konsole werden festgeschraubt. Hierzu benutzen Sie zwei der mitgelieferten Blechschrauben.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Skoda Fabia ohne Getränkehalter Bj. 00-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

SKK030 / 035



Abbildung 3:

- Das rechte gerade Blech der Konsole wird im Handschuhfach ebenfalls mittels einer der mitgelieferten Blechschrauben befestigt



Abbildung 4:

- Die zuvor demontierten Teile des Fahrzeugs wieder montieren und das Handschuhfach schließen.