



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Skoda Octavia Bj. 08/98-

Art.Nr.:

SKK040 / 045

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Rahmen um die Radio-Heizungsgruppe und öffnen Sie das Handschuhfach.
- Nun wird rechts neben der Schaltergruppe oberhalb des Radios eine Originalschraube sichtbar. Diese herausdrehen und zur Seite legen.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen, wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt. Dabei wird der obere Rand der Konsole leicht in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt und gleichzeitig fasst das rechte gerade Blech in den Spalt zwischen Handschuhfachkasten und Armaturenbrett.
- Die beiden gewinkelten Bleche an der linken Seite der Konsole werden festgeschraubt. Hierzu für das obere Blech die zuvor demontierte Originalschraube benutzen, und das untere Bleche mittels einer der mitgelieferten Blechschauben befestigen.



Abbildung 3:

- Das rechte gerade Blech der Konsole wird hier ebenfalls mittels der zweiten mitgelieferten Blechschaube befestigt.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Skoda Octavia Bj. 08/98-

Art.Nr.:

SKK040 / 045

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Den zuvor demontierten Rahmen des Fahrzeugs wieder montieren und das Handschuhfach schließen.