

Perfect Fit Monitorkonsole
Fahrzeugspezifische Einbauanleitung

Art.-Nr. SKM 000

**Skoda
Octavia SLX
Bj. 8/98-**



Mit einem flachen Gegenstand die Lüftungsdüsen aushebeln. Den Rahmen rund um das Radio ausbauen. Die Konsole aufsetzen, so dass das obere Blech der Konsole in den Lüftungsgitterbereich greift und das untere winkelige Blech in den Bereich des Radiorahmens fasst. Beide Bleche der Konsole mittels Blechschrauben befestigen. Alle Teile wieder einbauen.

Achtung: Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Bohren von Durchgangslöchern auf den Verlauf von vorhandenen, auch nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten.