



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Smart Bj. 98-

Art.Nr.:

**SMK000 / 005**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole vor den Schalthebel auf den Mitteltunnel aufsetzen und Klettband fest andrücken.
- Hierbei sind Zubehörteile, wie z.B. Kassetten- oder CD-Halter, nicht einsetzbar.