



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

# Einbauanleitung für Telefonkonsole SsangYong Rexton Bj. 03-

Art.Nr.:

**SSK030 / 035**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 1 von 2



## Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand den Rahmen der Radio/Heizungsgruppe vorsichtig entfernen und zur Seite legen.
- Das Handschuhfach öffnen.



**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen. Dabei greifen die linken Bleche der Konsole um den Holm der Armaturenverkleidung.
- Das obere Blech wird hier mittels mitgelieferter Blechschraube fixiert (siehe Pfeil).



**Abbildung 3:**

- Das rechte Blech der Konsole (siehe Pfeil) greift ins Handschuhfach und wird hier mittels mitgelieferter Blechschraube befestigt.



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole SsangYong Rexton Bj. 03-

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

**SSK030 / 035**



**Abbildung 4:**

- Das Handschuhfach schließen.
- Den ausgebauten Rahmen wieder aufsetzen.