



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Toyota Previa Bj. 07/01-

Art.Nr.:

TOK140 / 145

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Rahmen der Verkleidung rund um die Radioheizungsgruppe mit einem flachen Gegenstand.
- Der Rahmen ist an 4 Punkten eingerastet.
- Lösen Sie die 2 Schrauben des Rahmens der Klimaautomatik und nehmen Sie den Rahmen heraus.
- Öffnen Sie das Handschuhfach.
- Die Telefonkonsole rechts neben der Schaltergruppe ansetzen, wie es die Form des Armaturenbretts vorgibt.
- Die beiden Metallbleche auf der linken Seite der Telefonkonsole können nun mit den mitgelieferten Schrauben im Inneren des Armaturenbretts befestigt werden.
- Das dritte Blech der Konsole (rechts unten) fasst nun in das Handschuhfach und wird hier ebenfalls mittels mitgelieferter Schraube befestigt.
- Die zuvor demontierten Rahmen des Fahrzeugs wieder montieren.
- Handschuhfach wieder schließen.