



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Toyota Corolla Verso Bj. 01/02-

Art.Nr.:

TOK200 / 205

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Aschenbecher und die zwei Lüftungsdüsen.



Abbildung 2:

- Entfernen Sie den Rahmen der Klimaautomatik.



Abbildung 3:

- Die Konsole in das rechte Ablagefach ansetzen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Toyota Corolla Verso Bj. 01/02-

Art.Nr.:

TOK200 / 205

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Metallbleche der Konsole können nun mit den mitgelieferten Schrauben am Armaturenbrett befestigt werden.



Abbildung 5:

- Die zuvor demontierten Teile des Fahrzeugs wieder montieren.