



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Volvo 960 Bj. 95-

**Perfect Fit**  
by WAECO

Art.Nr.:

**VOK050 / 055**

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole in Höhe des Handschuhfaches aufsetzen, wobei das Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt wird.
- Im unteren Bereich unterhalb des Handschuhfaches durch die Vertiefung der Konsole mittels Blechschraube befestigen.