

Perfect Fit Monitorkonsole
Fahrzeugspezifische Einbauanleitung

Art.-Nr. VWM 040

**VW Sharan
Seat Alhambra
Bj. 00-**



Mit einem flachen Gegenstand die Lüftungsdüse und die Lautsprecherabdeckung links vom Lenkrad entfernen. Die Konsole so aufsetzen, dass das vordere Blech der Konsole in den Lüftungsdüsenbereich und das hintere Blech in den Lautsprecherbereich greift. Beide Bleche mittels Blechschrauben befestigen. Alle Teile wieder montieren.

Achtung: Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Bohren von Durchgangslöchern auf den Verlauf von vorhandenen, auch nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten.